71286

COPY

ID:

Save this owner's manual for future reference and in the event that the manufacturer has to be contacted.

SAFETY INSTRUCTIONS

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE AND WILL VOID WARRANTY.

To ensure safety, do not attempt to assemble this product without reading and following all instructions carefully. Failure to comply with any of the warnings in this instruction manual may result in serious personal injuries or property damage.

- If using a ladder during assembly, use extreme caution.
- Assemble the pole sections properly. Failure to do so could cause the pole sections to separate during play or transport.

Most injuries are caused by misuse and/or not following instructions. Use caution when using this product.

Guarde este manual del usuario para referencia futura y por caso que tenga que ponerse en contacto con el fabricante.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

EL INCUMPLIMIENTO DE SEGUIR ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE OCASIONAR EN LESIONES GRAVES Y/O DAÑO A LA PROPIEDAD Y ANULARÁ LA GARANTÍA.

Para asegurar su seguridad, no intente armar este producto sin leer y seguir todas las instrucciones cuidadosamente. El incumplimiento de seguir estas advertencias puede ocasionar en daño a la propiedad.

- Si usa una escalera durante el armado, sea cauteloso.
- Arme las secciones del poste correctamente. La falla de conectar las secciones correctamente, puede ocasionar la separación de las secciones de poste durante el juego o transporte.

La mayoría de las lesiones son causadas por el abuso y/o por el no seguir las instrucciones. Sea cauteloso al usar esta unidad.

COPY

Conservez ce manuel de l'utilisateur pour référence future et en cas de besoin de contacter le fabricant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LA NON-OBSERVATION DE CES AVERTISSEMENTS PEUT RÉSULTER EN ACCIDENTS GRAVES OU DOMMAGES MATÉRIELS ET ANNULE LA GARANTIE.

Pour assurer votre sécurité, ne tentez pas d'assembler cet article sans avoir lu et suivi toutes les consignes attentivement. Cette non-observation peut aussi causer des dommages matériels.

- Agissez avec la plus grande prudence si vous employez une échelle pour l'assemblage.
- Assemblez les sections de Poteau correctement. La non-observation de cette consigne peut amener les sections de Poteau à se séparer pendant le jeu ou le déplacement.

La majorité des accidents résultent d'une mauvaise utilisation et/ou du fait de n'avoir pas suivi les consignes. Observez toutes précautions utiles pendant l'utilisation de cet article.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung für den Fall auf, dass Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung setzen müssen.

SICHERHEITSHINWEISE

EINE NICHTBEACHTUNG DIESER WARNHINWEISE KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN UND ZU EINEM ERLISCHEN DER GARANTIE FÜHREN.

Aus Sicherheitsgründen sollte dieses Produkt nicht ohne die Lektüre und Befolgung aller Anweisungen zusammengebaut werden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zudem zu Sachschäden führen.

- Bei Verwendung einer Leiter während des Zusammenbaus ist äußerste Vorsicht geboten.
- Säulenabschnitte sind ordnungsgemäß zusammenzubauen. Bei Nichtbeachtung dieser Anweisung können sich die Säulenabschnitte während des Spiels oder beim Transport lösen.

Die meisten Verletzungen werden durch eine unsachgemäße Verwendung und/oder Nichtbeachtung der Anweisungen verursacht. Vorsicht bei Verwendung dieses Produkts!

Conservare il manuale dell'utente per riferimento futuro e in caso fosse necessario mettersi in contatto con il produttore.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE AVVERTENZE POTREBBE CAUSARE LESIONI GRAVI E/O DANNI MATERIALI E SI RENDE NON PIÙ VALIDA LA GARANZIA.

Per assicurare la sicurezza, non cercare di montare questa attrezzatura senza aver letto le istruzioni e senza seguirle attentamente. Il mancato rispetto di queste avvertenze potrebbe causare lesioni gravi e/o danni materiali.

- Se si usa una scala durante il montaggio, fare molta attenzione.
- Montare le sezioni del palo in maniera corretta. In caso contrario, si potrebbero separare durante il gioco o durante il trasporto.

La maggior parte delle lesioni sono causate dall'uso non corretto dell'attrezzatura e/o dal mancato rispetto delle istruzioni. Fare molta attenzione quando si usa questo prodotto.

Guarde este manual do proprietário para consulta futura para a eventualidade de ter de contactar o fabricante.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

A NÃO OBSERVÂNCIA DESTAS ADVERTÊNCIAS PODERÁ RESULTAR EM FERIMENTOS GRAVES OU EM DANOS MATERIAIS E INVALIDARÁ A GARANTIA.

Para assegurar a segurança não tente montar este produto sem ler e seguir cuidadosamente todas as instruções. O não cumprimento das advertências constantes deste manual de instruções poderá resultar em ferimentos graves ou em danos materiais.

- Proceda com o máximo cuidado se utilizar um escadote durante a montagem.
- Monte correctamente as secções do poste. Caso contrário as secções do poste poderão separar-se durante o jogo ou o transporte.

A maioria dos ferimentos é causada pela utilização incorrecta e/ou o não cumprimento das instruções. Proceda com cuidado na utilização deste produto.

Bewaar deze gebruikershandleiding voor later gebruik en wanneer u contact moet opnemen met de producent.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

HET NIET NALEVEN VAN DEZE WAARSCHUWINGEN KAN LEIDEN TOT ERNSTIG LICHAMELIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE WAARDOOR DE GARANTIE VERVALT.

Om de veiligheid te garanderen, mag u dit product niet proberen te assembleren zonder alle instructies zorgvuldig te lezen en nauwkeurig op te volgen. Het niet-inachtnemen van de waarschuwingen in deze instructiehandleiding kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel of materiële schade.

- Bij gebruik van een ladder tijdens de assemblage, dient u uiterst voorzichtig te werk te gaan.
- De paalsecties moeten correct geassembleerd worden. Indien de paalsecties niet correct geassembleerd worden, kunnen deze loskomen tijdens het spelen of het transport.

De meeste verwondingen worden veroorzaakt door verkeerd gebruik en/of het niet opvolgen van de instructies. Bij gebruik van dit product dient u voorzichtig te zijn.

Spara denna ägarhandbok för framtida bruk och om tillverkaren måste kontaktas.

SÄKERHETSANVISNINGAR

UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA DESSA VARNINGAR KAN LEDA TILL ALLVARLIG PERSON- OCH/ELLER SAKSKADA OCH UPPHÄVER GARANTIN.

För att garantera säkerheten ska du inte försöka sätta ihop denna produkt innan du läst alla instruktioner vilka du bör följa noga. Underlåtenhet att iaktta någon av varningarna i denna anvisning kan leda till allvarlig person- eller sakskada.

- Om du använder en stege under hopsättningen ska du iaktta extra stor försiktighet.
- Sätt i hop stångens delar ordentligt. Underlåtenhet att göra det kan leda till att stångens delar lossar från varandra under spel eller transport.

De flesta skadorna beror på missbruk och/eller att anvisningarna inte följts. Var försiktig då du använder denna produkt.

Tegye el ezt a felhasználói kézikönyvet a későbbi használat céljából, vagy arra az esetre, ha kapcsolatba kell lépnie a gyártóval.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A FIGYELMEZTETÉSEK BE NEM TARTÁSA SÚLYOS SÉRÜLÉSHEZ VEZETHET ÉS/VAGY KÁRT OKOZHAT A TULAJDONBAN, ÉS ÉRVÉNYTELENÍTI A JÓTÁLLÁST.

A biztonság érdekében ne kísérelje meg úgy összeszerelni ezt a terméket, hogy nem olvassa el és nem követi az összes utasítást. A jelen felhasználói kézikönyvben található figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása súlyos személyi sérülést vagy tulajdoni károsodást okozhat.

- Amennyiben az összeszerelés során létrát használ, különleges óvatossággal járjon el.
- Szerelje össze megfelelően a rúdelemeket. Ennek elmulasztása a rúdelemek szétválásával jár a játék vagy a szállítás során.

A legtöbb sérülést a nem megfelelő használat és/vagy az utasítások be nem tartása okozza. A termék használatakor legyen körültekintő.

Păstraţi manualul proprietarului pentru o consultare ulterioară în cazul în care trebuie contactat fabricantul.

⚠ *INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ* ⚠

NERESPECTAREA ACESTOR AVERTISMENTE POATE DUCE LA VĂTĂMARE CORPORALĂ GRAVĂ SAU DISTRUGEREA PROPRIETĂŢII ŞI VA DUCE LA ANULAREA GARANŢIEI.

Pentru a aduce un plus de siguranţă, nu încercaţi să asamblaţi acest produs fără a citi cu atenţie următoarele instrucţiuni. Nerespectarea oricăror avertismente din acest manual de instrucţiuni poate duce la vătămare corporală gravă sau la distrugerea proprietăţii.

- Lucraţi cu mare atenţie dacă folosiţi o scară în timpul asamblării.
- Asamblaţi în mod corect secţiunile pilonului. În caz contrar, este posibil ca secţiunile pilonului să se detaşeze în timpul jocului sau transportului.

Majoritatea vătămărilor sunt cauzate de utilizare neadecvată şi/sau nerespectarea instrucţiunilor. Fiţi precaut când folosiţi acest produs.

Tuto příručku uživatele si uschovejte pro budoucí použití a pro případ, že budete muset kontaktovat výrobce.

⚠ *BEZPEČNOSTNÍ POKYNY* ⚠

NEDODRŽENÍ TĚCHTO VAROVÁNÍ OPATŘENÍ MŮŽE VÉST K PORANĚNÍ NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU A NEPLATNOSTI ZÁRUKY.

Z bezpečnostních důvodů se nepokoušejte o sestavení tohoto výrobku, dokud si pečlivě nepročtete všechny pokyny, které je nutné dodržovat. Nedodržení všech pokynů uvedených v této příručce může vést k vážnému poranění osob nebo poškození majetku.

- Jestliže při montáži používáte žebřík, postupujte s nejvyšší opatrností.
- Správně sestavte jednotlivé části tyče. Pokud tak neučiníte, mohou se části tyče oddělit při hře nebo přepravě.

Většina zranění je způsobena nesprávným použitím a nedodržováním pokynů. Při používání tohoto produktu postupujte opatrně.

Odložte si tento návod na použitie pre budúcu potrebu a pre prípad, že by ste potrebovali kontaktovať výrobcu.

⚠ *BEZPEČNOSTNÉ POKYNY* ⚠

NEDODRŽANIE TÝCHTO VÝSTRAH MÔŽE SPÔSOBIŤ VÁŽNY ÚRAZ A/ALEBO POŠKODENIE MAJETKU.

Z bezpečnostných dôvodov sa nepokúšajte zmontovať tento výrobok bez dôkladného oboznámenia sa a dodržiavania všetkých pokynov. Nedodržanie ktorejkoľvek z výstrah v tomto návode na použitie môže viesť k vzniku vážneho zranenia, alebo poškodenia majetku.

- Ak pri montáži používate rebrík, vynaložte maximálnu opatrnosť.
- Jednotlivé segmenty stĺpu dôkladne zmontujte, v opačnom prípade by sa počas hry, alebo presunu mohli uvoľniť.

Väčšina úrazov vzniká pri nesprávnom používaní, alebo v dôsledku nedodržania pokynov. Pri používaní tohto výrobku vynaložte maximálnu opatrnosť.

Bu kullanım kılavuzunu daha sonra başvurmak üzere ya da üretici ile iletişime geçilmesi gerektiğinde kullanmak için saklayın.

⚠ GÜVENLİK TALİMATLARI ⚠

BU UYARILARA UYULMAMASI, CİDDİ ŞEKİLDE YARALANMAYA VEYA MAL ZARARINA YOL AÇABİLİR VE GARANTİYİ GEÇERSİZ KILAR.

Güvenli kullanımı garantilemek için bu ürünü aşağıdaki talimatları okumadan monte etmeyiniz, tüm talimatları dikkatlice uygulayınız. Bu kullanım kılavuzundaki uyarıların herhangi birine uyulmaması ciddi şekilde kişisel yaralanma ya da mal zararına yol açabilir.

- Montaj sırasında merdiven kullanıldığında, son derece dikkatli olun.
- Bacak parçalarını doğru bir şekilde monte edin. Böyle yapılmaması, oynama veya taşıma sırasında bacakların birbirinden ayrılmasına neden olabilir.

Yaralanmalar çoğunlukla yanlış kullanım ve/ veya talimatlara uyulmamasından kaynaklanır. Ürünü kullanırken dikkatli olun.

Zachować niniejszą instrukcję do przyszłego użytku, lub dla umożliwienia ewentualnego kontaktu z producentem.

⚠ ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ⚠

NIE ZASTOSOWANIE SIĘ DO PONIŻSZYCH OSTRZEŻEŃ MOŻE PROWADZIĆ DO POWAŻNYCH URAZÓW LUB DO STRAT MATERIALNYCH, PONADTO SPOWODUJE UTRATĘ GWARANCJI.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa nie wolno próbować dokonywać montażu tego produktu bez uprzedniego uważnego przeczytania wszystkich zaleceń i stosowania się do nich. Nie zastosowanie się do któregokolwiek z ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji może prowadzić do poważnych urazów

- Używając przy montażu drabiny należy zachować szczególną ostrożność.
- Zwrócić uwagę na prawidłowość montażu słupka. Nieprawidłowy montaż może spowodować rozłączenie się części słupka podczas gry lub transportu.

Większość urazów powodowanych jest nieprawidłowością użytkowania lub niestosowaniem się do zaleceń niniejszej instrukcji. Podczas użytkowania produktu należy zachować ostrożność.

Запазете ръководството за потребителя. В него се съдържа важна информация за уреда и контактни данни на производителя.

⚠ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ⚠

НЕСПАЗВАНЕТО НА ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ДОЛУ УКАЗАНИЯ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ТЕЖКИ ЗЛОПОЛУКИ, МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ И АНУЛИРАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА.

За да осигурите безопасност, внимателно се запознайте със съответните указания и стриктно ги следвайте. Неспазването на предупрежденията, посочени в ръководството, може да доведе до тежки телесни увреждания и материални щети.

- Бъдете пределно внимателни при използване на стълба за сглобяване на уреда.
- Сглобете секциите на гредата според указанията. В противен случай има риск от разглобяване на гредата по време на игра или транспортиране.

Повечето инциденти се случват поради неспазване и неправилно прилагане на указанията. Бъдете внимателни при експлоатация на уреда.

1/2”

(2)

7/16”

(2)

9/16”

(2)

3/4”

(2)



(1)

(1)



(1)

(1)

(1)

(375 lb)
(170 kg)



(1)

(1)





ALH (x1)

43 3/8"
(110 cm)



ALF (x1)

43 3/8"
(110 cm)



ALE (x1)

27 5/8"
(70 cm)



AKI (x1)



AKB (x2)

30 1/16"
(66.7 cm)



AKC (x2)

21 1/8"
(53.7 cm)



ALI (x2)

34 1/8"
(96.5 cm)



AJX (x2)



ALS (x2)

31"
(78.7 cm)

AJJ (x1)

AJK (x1)

AJQ (x1)

AMN (x1)

AKG (x1)



AKF (x1)



AJD (x1)

21 3/4"
(55.25 cm)



AKZ (x1)



ALX (x1)



AJI (x1)



ALN (x1)



AJM (x1)



ALM (x1)



AJN (x1)



AMU (x2)



ALL (x1)

ALD (x1)





AKH (x1)

AKP (x1)



ABE (x2)

ABR (x2)



ABB (x2)



ABZ (x2)



AAF (x2)

CIH (x2)



ADS (x2)



BZP (x1)



AAE (x2)



AAO (x2)



ABD (x4)



BTS (x1)

CCL (x2)



AAS (x2)



ABG (x2)



ABC (x2)

ABK (x6)

ABS (x2)

ACS (x2)



AAJ (x2)



ABD (x2)



ABF (x2)



AAB (x2)



AAV (x2)

AOW (x1)

AJW (x2)

AOU (x1)



AAD (x4)



AAX (x4)



ABL (x4)



ABN (x4)



AQE (x1)



AAD (x1)

BSG (x1)



ABA (x2)



ABM (x2)



ABB (x2)



AAW (x1)



AAX (x2)



ABT (x1)



ACX (x1)



ADP (x10)

1

1



ADS (x2)



ABE (x2)

ABB (x2)

ABR (x2)



ABZ (x2)



AAF (x2)

CIH (x2)



ALH (x1)

43 3/8"
(110 cm)



ALF (x1)

43 3/8"
(110 cm)



ALE (x1)

27 5/8"
(70 cm)



ALL (x1)

9/16" (x2)







1.1



9/16" (x2)



ABB (x2)

1.2





ADS (x1)

CIH (x1)

1.3









ADS (x1)

CIH (x1)

1.4



1.5







! x6





ABZ (x2)

()

3/8”

1.6





2

2



AAE (x2)



BTS (x1)



AAO (x2)



ABD (x4)



BZP (x1)



AJM (x1)

AMU (x2)





AJN (x1)



AJD (x1) **21 3/4" (96.5 cm)**



ALI (x2) **34 1/8" (55.25 cm)**

1/2" (x2)



3/16" (x2)



2.1



2.2





2.3





1.



2.

1/2" (x2)

AAE (x2)



AAO (x2)



ABD (x4)

2.4



! x2



3/16" (x2)



BZP (x1)



BTS (x1)

2.5



3



3



AAS (x2)



ABC (x2)

ACS (x2)



ABD (x2)



ABF (x2)



AAB (x2)

ABK (x6)

ABS (x2)



AAJ (x2)



ABG (x2)

AAV (x2)

AOW (x1)



AJW (x2)



BNP (x1)

3

AJJ (x1)

AJK (x1)



ALD (x1)

ALX (x1)





AJI (x1)

1/2”

7/16” (x2)

7/16” (x2)



AAS (x2)



BNP (x1)

ABS (x2)



AAB (x2)

3.1





3.2



1/2”


ABG (x2)


AAJ (x2)


ABD (x2)


ABF (x2)

3.3


ALX
ABG
ABD
ABF
AAJ


ALX
ABG
ABG
AAJ
AAJ


ABF


ABF

3.4








AAV (x2)

ACS (x2)

ABK (x2)

3.5






AAV (x2)


1/2”

AOW (x1)

AJW (x2)


ABK (x2)

3.6







1/2”



ABC (x2)

3.7





1/2”

ABK (x2)

3.8









4

4



AAD (x4)



ABN (x4)



ABL (x4)



AAX (x4)



AKC (x2)



AKB (x2)



ALM (x1)



3/4" (x2)



4.1









4.2





4.3





4.4



4.5



5



5



AQE (x1)



AAD (x1)

BSG (x1)



ABA (x2)



ABB (x2)



AAW (x1)



AAX (x2)



ABT (x1)



ABM (x2)



ACX (x1)

5



ALS (x2)



AKI (x1)



AKF (x1)



AMN (x1)

AKG (x1)

9/16" (x2)

3/4" (x2)

1/2" (x2)



1/2" (x2)



ACX (x1)

BSG (x1)

5.1



5.2







5.3





5.4




3/4" (x2)


6 1/2"(16.5 cm)
AAW (x1)


AAX (x1)

5.5


AQE
AMN
AKI


AAW
ALS
ALS
LIFETIME
AAX



9/16" (x2)



ABA (x1)



ABB (x1)



ABM (x2)

5.6




3/4" (x2)
7 1/16"(18 cm)
AAX (x1)
AAD (x1)
ABT (x1)
AAD

5.7


AAD
ABT
ALS
ALS
AAX
AKB
AKB

5.8


AKH
AQE

6



6



ADP (x10)



AJX (x2)



AKZ (x1)

AJQ (x1)



ALN (x1)

AKP (x1)

(375 lb)
(170 kg)



1/2"

6.1







ADP (x8)

6.2



6.3



(375 lb)
(170 kg)

6.4





6.4



6.5



6.6



1/2”

6.7



6.8



6.9

• Raise the Backboard as high as it will go. Use a pencil to mark the bottom of the **Gas Spring Cover (AKG)** where it meets the **Gas Spring (AKF)**. Squeeze the sides of the Gas Spring Cover inward so you can apply the **Height Adjustment Sticker (AKP)** under the Cover and onto the back of the Gas Spring, lining up the **10'** line with the pencil mark. Press the Sticker into place while slowly removing the rest of the backing.

• Levante el Tablero el más alto posible. Usando un lápiz, marque el **Resorte de gas (AKF)** a la parte inferior de la **Protectora del resorte de gas (AKG)**. Apriete los lados del Resorte de gas hacia dentro para poder aplicar el **Auto-adhesivo del ajusto de altura (AKP)** debajo la Protectora y sobre la superficie trasera del Resorte de gas, alineando la línea **10'**con la marca del lápiz. Aplique el Auto-adhesivo en su lugar mientras que saque el resto del papel protector.

• Levez le Tableau au maximum. En utilisant un crayon, marquez le **Piston (AKF)** à la partie inférieure du **Couverture du piston (AKG)**. Pressez les côtés du Couverture vers l'intérieur pour pouvoire insérer le **l'Autocollant adhésif de l'ajustement de la hauteur (AKP)** sous le Couverture et sur la surface arrière du Piston, en alignant la ligne **10'** avec la marque du crayon. Appliquez l'Autocollant en place pendant que vous retirez le reste de la pellicule adhésive.





6.10





POLE CARE AND SYSTEM MAINTENANCE

The life of your basketball system depends on many variables. The climate, exposure to corrosives such as salt, pesticides, or herbicides, and excessive use or misuse can all contribute to Pole failure, which may cause property damage or personal injury.

Check your basketball system frequently for loose hardware, excessive wear, and signs of corrosion. Check the Pole Cap for cracks or tears that could let water in the Pole.

a. Inspect the Warning Sticker on the Pole. If it is ripped, faded, or illegible, call our Customer Service Department to request a replacement Sticker.
b. Check all Pole sections for visible rust or chipped or cracked paint. If either are present, do the following:
    1. Use an emery cloth to completely remove any rust or chipped paint.
    2. Clean the area with a damp cloth and allow it to dry.
    3. Apply two coats of a rust preventative, high gloss enamel paint to the area. Allow the paint to dry between coats.

IF RUST HAS PENETRATED THROUGH THE POLE ANYWHERE, REPLACE IT IMMEDIATELY!

CUIDADO DEL POSTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

La vida útil de su sistema de baloncesto depende de muchas variables. El clima, los agentes corrosivos, y el uso excesivo o indebido pueden contribuir a la falla del Poste y producir averías a la propiedad o lesiones personales.

Inspeccione el sistema con frecuencia para ver si hay herrajes flojos, desgaste excesivo y corrosión. Usted debe tomar las medidas preventivas siguientes.

a. Inspeccione el auto-adhesivo de advertencia en el poste. Si está rasgado, desteñido, o ilegible, póngase en contacto con la tienda donde lo compró para obtener otro.
b. Inspeccione las secciones del poste para ver si muestran óxido o pintura rajada o desportillada. Si encuentra algunas de estas señales:
    1. Quite todo el óxido o pintura desportillada con tela de esmeril.
    2. Limpie el área con un trapo húmedo y déjela secar.
    3. Aplique dos capas de pintura de esmalte resistente al óxido. Deje secar la pintura entre una y otra capa.

¡SI EL ÓXIDO HA ATRAVESADO EL POSTE EN ALGUNA PARTE, CÁMBIELO INMEDIATAMENTE!

ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU POTEAU

La vie utile de votre système de basket-ball dépend de nombreuses conditions. Le climat, l'exposition aux produits corrosifs tels que le sel, les pesticides ou herbicides, ainsi que l'usage excessif ou incorrect peuvent contribuer à la défaillance du Poteau, causant des dommages corporels et matériels.

Vérifiez régulièrement votre système de basket-ball au niveau d'accessoires manquants, d'usure excessive et de signes de corrosion. Pour des raisons de sécurité et pour prolonger la vie utile de votre système de basket-ball, vous devez observer les mesures préventives suivantes. Vérifiez le Capuchon du poteau pour les fêlures qui peuvent laisser passer de l'eau dans le Poteau.

a. Examinez l'autocollant d'avertissement situé sur le Poteau. S'il est déchiré, décoloré ou illisible, appelez notre Service Clientèle pour en demander un nouveau.
b. Vérifiez toutes les sections de Poteau au niveau de rouille ou de peinture craquelée ou égratignée. Si l'une de ces conditions est présente, prenez les mesures suivantes:
    1. Avec une toile d'émeri, enlevez complètement la rouille ou la peinture endommagée.
    2. Nettoyez la zone avec un linge humide et laissez sécher.
    3. Appliquez deux couches d'une peinture antirouille émail-brillante sur l'endroit affecté. Laissez la peinture sécher entre l'application des couches.

SI LA ROUILLE A PÉNÉTRÉ DANS LE POTEAU À UN ENDROIT QUELCONQUE, IL FAUT LE REMPLACER IMMÉDIATEMENT !

PFLEGE DES PFOSTENS UND WARTUNG DER ANLAGE

Die Lebensdauer Ihrer Basketballanlage hängt von vielen variablen Umständen ab. Das Klima und der Kontakt mit korrodierenden Stoffen wie Salz, Pestiziden oder Herbiziden sowie übermäßige Nutzung können zum Versagen des Pfostens beitragen, was zur Beschädigung von Eigentum und zu Personenschäden führen kann.

Prüfen Sie Ihre Basketballanlage häufig auf lose Befestigungselemente, übermäßigen Verschleiß und Anzeichen von Korrosion. Kontrollieren Sie, ob die Kappen der Pfosten Risse haben, durch die Wasser in den Pfosten eindringen kann.

a. Den Warnaufkleber am Pfosten prüfen. Wenn er zerrissen, verblichen oder unleserlich ist, fordern Sie von unserem Kundendienst telefonisch einen Ersatzaufkleber an.
b. Alle Abschnitte des Pfostens auf sichtbaren Rost oder abblätternde Farbe kontrollieren. Wenn entweder Rost oder Farbschäden sichtbar sind, tun Sie Folgendes:
   1. Rost und Farbsplitter mit Schmirgelleinen vollständig entfernen.
   2. Den Bereich mit einem angefeuchteten Tuch säubern und trocknen lassen.
   3. Zwei Schichten Rostschutzlack auf den Bereich auftragen. Die Farbe zwischen den Farbaufträgen trocknen lassen.

DEN PFOSTEN SOFORT ERSETZEN, WENN SICH ROST AN EINER STELLE DURCH DEN PFOSTEN GEFRESSEN HAT!

CURA E MANUTENZIONE DEL PALO E DELL'ATTREZZATURA

La durata della vostra attrezzatura per basketball dipende da tanti fattori. Il clima, l'esposizione a materiali corrosivi, come il sale, i pesticidi o gli erbicidi e l'uso eccessivo o non corretto possono contribuire al deterioramento del palo, che può a sua volta causare danni alle persone o alle cose.

Controllare l'intera attrezzatura frequentemente per verificare che non vi siano pezzi sconnessi, che non sia usurata o che non mostri segni di corrosione. Verificare che il cappuccio del palo non sia spaccato o tagliato perché l'acqua potrebbe entrare all'interno del palo.

a. Controllare l'adesivo di avvertenza sul palo, se fosse strappato, o scolorito o illeggibile, chiamare il nostro Servizio di assistenza per ottenerne uno nuovo di sostituzione.
b. Controllare tutte le varie sezioni del palo per verificare che non vi sia presente ruggine o vernice staccata o spaccata. Nel caso la vernice non fosse in buone condizioni:
   1. Una carta vetrata sottile per eliminare la ruggine e la vernice spaccata.
   2. Pulire l'area con uno straccio umido e lasciare che asciughi.
   3. Applicare due mani di vernice lucida a smalto antiruggine sull'area interessata. Lasciare che la vernice asciughi tra un'applicazione e l'altra.

SE LA RUGGINE FOSSE PENETRATA ALL'INTERNO DEL PALO, IN QUALSIASI PUNTO, SOSTITUIRLO IMMEDIATAMENTE!

CONSERVAÇÃO DO POSTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA

A vida útil do seu sistema de basquetebol depende de vários factores. O clima, a exposição a corrosivos, tal como sal, pesticidas ou herbicidas, e a utilização excessiva ou utilização incorrecta podem contribuir para a falha do poste, que poderá provocar danos materiais ou ferimentos pessoais.
Inspeccione o seu sistema de basquetebol frequentemente para detectar peças soltas, desgaste excessivo e sinais de corrosão. Verifique se a tampa do poste apresenta fissuras ou fendas que possam permitir a penetração de água no poste.

a. Inspeccione o autocolante de advertência no poste. Se estiver rasgado, esbatido ou ilegível, contacte o seu Serviço de Apoio ao Cliente para solicitar um autocolante de substituição.
b. Inspeccione todas as secções do poste para detectar ferrugem visível ou tinta lascada ou fissurada. Se detectar alguma destas situações, proceda da seguinte forma:
   1. Utilize papel lixa para remover completamente toda a ferrugem ou tinta lascada.
   2. Limpe a área com um pano húmido e deixe secar.
   3. Aplique duas camadas de uma tinta esmalte alto brilho com protecção contra ferrugem. Deixe a tinta secar entre a aplicação das camadas.

SE A FERRUGEM TIVER PENETRADO EM ALGUM PONTO DO POSTE, SUBSTITUA-O IMEDIATAMENTE!

VERZORGING VAN PALEN EN ONDERHOUD VAN HET SYSTEEM

De levensduur van uw basketbalsysteem is afhankelijk van talrijke verschillende factoren. Het klimaat, blootstelling aan corrosie vormende stoffen zoals zout of pesticiden en overmatig gebruik of misbruik kunnen allemaal er toe bijdragen dat de palen breken, wat kan leiden tot stoffelijke schade of lichamelijk letsel.
Controleer uw basketbalsysteem frequent op loszittende componenten, overmatige slijtage en sporen van corrosie. Controleer de paalbeschermingen op spleten of scheuren waardoor er water in de paal kan binnendringen.
a. Inspecteer de waarschuwingssticker op de paal. Als deze losgescheurd, verbleekt of niet meer leesbaar is, dient u contact op te nemen met de klantenservice en een nieuwe sticker aan te vragen.
b. Controleer alle paalsecties op zichtbare roestvorming en afgeschilferde of weggeschuurde lak. Als dit voorkomt, dient u als volgt te handelen:
1. gebruik schuurlinnen om roest of afgeschilferde lak volledig te verwijderen.
2. maak het beschadigde gebied schoon met een vochtige doek en laat het daarna drogen.
3. breng twee lagen roestwerend middel en hoogglanzende emaillak aan op dit beschadigd gebied. Laat de lak drogen tussen twee coatings.

ALS DE PAAL ERGENS DOORGEROEST IS, MOET DEZE ONMIDDELLIJK WORDEN VERVANGEN!

SKÖTSEL AV STÅNGEN OCH UNDERHÅLL AV SYSTEMET

Ditt basketbollsystems livslängd är beroende av många faktorer. Klimatet, utsättning för frätande ämnen såsom salt, pesticider eller växtgifter och för stor eller oriktig användning kan alla bidra till att stången går sönder, vilket kan orsaka skada på egendom och person.

Kontrollera ofta att basketbollsystemets delar inte är lösa eller uttjänta och att det inte finns tecken på korrosion. Kontrollera att stångens hätta inte har sprickor eller hål som kan släppa in vatten.
a. Kontrollera varningsdekalen på stången. Om den är riven, bleknad eller oläslig ska du ringa vår kundtjänstavdelning och be om en ny dekal.
b. Kontrollera alla stångens delar att de inte är rostiga eller har något hack eller att färgen är sprucken. Om något av dessa förekommer ska du:
1. Använda sandpapper för att helt avlägsna all rost eller sprucken färg.
2. Rengöra området med en fuktig trasa och låta det torka.
3. Måla över två lager rostskyddsmedel, högglansig emaljfärg på området. Låta färgen torka mellan lagren.

OM ROSTEN HAR TRÄNGT IGENOM NÅGON DEL AV STÅNGEN BÖR DENNA DEL OMEDELBART BYTAS UT.

KONSERWACJA SŁUPKA I CAŁEGO ZESTAWU

Przydatność użytkowa zestawu do koszykówki zależy od wielu czynników. Warunki klimatyczne, narażenie na czynniki korozyjne, jak sól, pestycydy lub herbicydy, a także intensywne albo niewłaściwe użytkowanie przyczyniają się do osłabienia słupka, co może prowadzić do szkód materialnych lub cielesnych.

Zestaw do koszykówki należy często kontrolować, zwracając uwagę na ewentualne poluzowania elementów łączeniowych oraz oznaki nadmiernego zużycia lub korozji. Sprawdzić kapturek zamykający słupek od góry, czy nie ma pęknięć lub przetarć, które mogłyby przepuszczać wodę do wnętrza słupka.
a. Sprawdzić nalepkę ostrzegawczą na słupku. Jeżeli jest porwana, wyblakła lub nieczytelna należy zamówić nową nalepkę w naszym Dziale Obsługi Klienta.
b. Skontrolować wszystkie sekcje słupka pod względem oznak korozji oraz łuszczenia się lub pękania lakieru. W przypadku stwierdzenia któregoś z tych objawów należy:
1. Usunąć przy użyciu papieru ściernego wszelką rdzę i łuszczący się lakier.
2. Oczyścić obrabiane miejsca wilgotną szmatką i pozwolić by wyschły.
3. Nałożyć dwie warstwy podkładu antykorozyjnego a następnie błyszczący lakier. Przed nałożeniem kolejnej warstwy odczekać aż poprzednia warstwa wyschnie.

JEŻELI NA SKUTEK RDZY DOJDZIE DO PERFORACJI SŁUPKA W JAKIMKOLWIEK MIEJSCU, NALEŻY GO NIEZWŁOCZNIE WYMIENIĆ!

AZ OSZLOP ÁPOLÁSA ÉS A RENDSZER KARBANTARTÁSA

A kosárlabda-rendszer élettartamát számos változó határozza meg. A klíma, a korrozív anyagoknak való kitettség, mint például só, rovarirtó vagy növényirtó szerek és a megerőltető használat vagy a nem megfelelő használat hozzájárul az oszlop károsodásához, amely tulajdoni károsodást vagy személyi sérülést okozhat.
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a kosárlabda-rendszeren nincs-e laza összetevő, túlzott kopás és korrózióra utaló jel. Ellenőrizze, hogy az oszlopfedélen nincs-e repedés vagy törés, amely beengedi a vizet az oszlopba.
a. Vizsgálja meg a figyelmeztető címkét az oszlopon. Amennyiben elszakadt, kifakult vagy nem olvasható, a cserecímke beszerzése érdekében lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
b. Ellenőrizze az összes oszlopszakaszt, hogy nincs-e rajta látható rozsda vagy lepattogzott vagy megrepedt festés. Amennyiben ilyent talál, tegye a következőket:
1. Csiszolópapírral távolítsa el teljesen a rozsdát vagy a lepattogzott festéket.
2. Törölje át a területet nedves ronggyal, és hagyja megszáradni.
3. Kenjen fel két réteg rozsdavédő, magas fényű zománcfestéket a területre. A második réteg felvitele előtt hagyja megszáradni az első réteget.

AMENNYIBEN A ROZSDA BÁRHOL IS NEHATOLT AZ OSZLOPBA, AZONNAL CSERÉLJE KI!

ÎNGRIJIREA PILONULUI ȘI ÎNTREȚINEREA SISTEMULUI

Durata de viață a sistemului de baschet depinde de numeroase variabile. Clima, expunerea la substanțe corozive, cum ar fi sarea, pesticidele, erbicidele și utilizarea excesivă sau incorectă a produsului, toate contribuie la defectarea pilonului, ce poate provoca distrugerea proprietății sau vătămare corporală. Verificați frecvent sistemul de baschet pentru a depista piesele slăbite, uzura excesivă și semnele de coroziune. Verificați capacul pilonului pentru a depista crăpăturile sau rupturile, ce pot duce la pătrunderea apei în pilon.
a. Inspectați eticheta de avertisment de pe pilon. Dacă este ruptă, ștearsă sau ilizibilă, contactați Departamentul de Asistență Clienți pentru a solicita o etichetă de schimb.
b. Verificați toate secțiunile pilonului pentru a depista urmele vizibile de rugină sau vopseaua defoliată ori deteriorată. În cazul oricăror deteriorări depistate, efectuați următoarele:
1. folosiți o hârtie abrazivă fină pentru a îndepărta în totalitate întreaga rugină sau vopsea defoliată;
2. curățați zona cu o cârpă umedă și permiteți uscarea suprafeței;
3. aplicați pe zona afectată două straturi de soluție antiruginol și vopsea email foarte lucioasă. Permiteți uscarea vopselei între aplicarea straturilor.

DACĂ RUGINA A PENETRAT PILONUL, ÎNLOCUIȚI-L IMEDIAT!

STAROSTLIVOSŤ O STĹP A ÚDRŽBA SYSTÉMU

Životnosť vášho basketbalového systém závisí na mnohých premenných. Klimatické podmienky, expozícia agresívnym látkam ako sú soľ, pesticídy, alebo herbicídy a nadmerné používanie alebo nesprávne používanie – to všetko môže prispieť k poškodeniu stĺpu a následne viesť k škodám na majetku, alebo spôsobiť zranenia.
Pravidelne kontrolujte basketbalový systém a všímajte si uvoľnené súčiastky, nadmerné opotrebenie a známky korózie. Skontrolujte, či na záslepke v hornej časti stĺpu nevznikli praskliny, alebo trhliny, ktorými by sa do stĺpu mohla dostať voda.
a. Skontrolujte výstražný štítok na stĺpe. Ak je roztrhnutý, vyblednutý, alebo nečitateľný, kontaktujte naše oddelenie pre služby zákazníkom a požiadajte o náhradný.
b. Skontrolujte jednotlivé segmenty stĺpu, či sa na neobjavili známky korózie, alebo poškodenia povrchovej úpravy. Ak sa tieto závady objavia, postupujte nasledovne:
1. Pomocou brúsneho papiera dôkladne odstráňte hrdzu, alebo poškodený náter.
2. Očistite plochu vlhkou handrou a nechajte vyschnúť.
3. Na plochu naneste dve vrstvy antikorózneho, vysoko lesklého laku. Medzi nátermi nechajte farbu vyschnúť.

AK KDEKOĽVEK NA STĹPE HRDZA PRENIKLA CELOU HRÚBKOU MATERIÁLU, STĹP OKAMŽITE VYMEŇTE!

DİREK VE SİSTEM BAKIMI

Basketbol sisteminizin ömrü pek çok değişkene bağlıdır. İklim, tuz, pestisit veya herbisit gibi aşındırıcılara maruz kalma ve aşırı kullanım ya da yanlış kullanım gibi durumlar Direkte mal hasarı veya şahsi yaralanmalara neden olabilecek sorunlara yol açabilir.
Basketbol sisteminizi sık sık gevşek donanım parçaları, aşırı yıpranma ve aşınma belirtilerine karşı kontrol edin. Direğin Üst Kısmında, Direğe su girmesine sebep olabilecek çatlak veya yarık olup olmadığını kontrol edin.

a. Direğin üstündeki Uyarı Etiketini gözden geçirin. Yırtılmış, solmuş veya okunamaz durumdaysa, yedek bir etiket talebinde bulunmak için Müşteri Hizmetleri Departmanımızı arayın.
b. Direğin tüm bölümlerini görünür pas veya boyasında dökülme ya da çatlamalara karşı kontrol edin. Bunlardan biri mevcutsa, aşağıdaki adımları izleyin:
   1. Pası veya dökülen boyayı tamamen temizlemek için zımparalı bez kullanın.
   2. Alanı nemli bir bezle temizleyerek kurumasını bekleyin.
   3. Alana iki kat pas önleyici, parlaklığı yüksek enamel boya uygulayın. Katlar arasında boyanın kurumasını bekleyin.

PAS DİREĞİN HERHANGİ BİR YERİNDE İÇERİ NÜFUZ ETMİŞSE, DİREĞİ HEMEN DEĞİŞTİRİN!

PÉČE O TYČ A ÚDRŽBA SYSTÉMU

Životnost vašeho basketbalového systému závisí na mnoha proměnných. Klima, vystavení vlivům způsobujícím korozi, např. soli, pesticidům nebo herbicidům, a nadměrné nebo nesprávné používání, to vše může přispívat k poškození tyče a způsobit škodu na majetku nebo zranění osob.
Basketbalový systém často kontrolujte z hlediska volných součástí, nadměrného opotřebení a známek koroze. Kontrolujte, zda ve víčku tyče nejsou praskliny nebo trhliny, které by do tyče propustily vodu.

a. Zkontrolujte štítek s varováními na tyči. Jestliže je roztrhaný, vybledlý nebo nečitelný, zavolejte naše oddělení služby zákazníkům a vyžádejte si nový štítek.
b. Zkontrolujte všechny části tyče, zda se na nich nenachází viditelný rez nebo odloupnutá či prasklá barva. Pokud zjistíte některou z výše uvedených závad, postupujte takto:
   1. S pomocí smirkového papíru zcela odstraňte rez nebo odloupnutou barvu.
   2. Otřete vlhkým hadříkem a nechte uschnout.
   3. Natřete dvěma vrstvami antikorozního emailu s vysokým leskem. Před nanesením druhé vrstvy nechte první vrstvu zaschnout.

JESTLIŽE REZ PRONIKL NĚKTEROU ČÁSTÍ TYČE, OKAMŽITĚ VYMĚŇTE!

ПОДРЪЖКА НА ГРЕДАТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА УРЕДА

Срокът на експлоатация на баскетболния уред зависи от много фактори. Климатични условия, агресивни вещества, такива като соли, пестициди и хербициди, а също така твърде интензивна или неправилна експлоатация оказват негативно влияние на гредата, повреждането на която може да бъде причина на нещастен случай или и материални щети.
Редовно оглеждайте уреда за наличие на крепежни елементи, износване и признаци на корозия. Оглеждайте тапата на гредата за пукнатини и разцепвания — през тях в гредата може да проникне влага.

a. Проверявайте гредата за наличие на предупредителен стикер. Ако той е скъсан, избелял или нечетлив, заменете го в нашия отдел „Обслужване на клиенти".
b. Оглеждайте всички секции на гредата за ръжда, а също така за ожулване или напукване на боята и, ако има такова, направете следното:
   1. С помощта на шкурка щателно отстранете ръждата и повредената боя.
   2. Почистете съответните места с влажна кърпа и ги оставете да изсъхнат.
   3. Нанесете върху тях два слоя корозоустойчива високогланцова емайлова боя. Вторият слой се полага след изсъхване на първия.

МЕТАЛНИТЕ ЧАСТИ, РАЗЯДЕНИ ОТ РЪЖДА, ДА СЕ ЗАМЕНЯТ НЕЗАБАВНО.

LIFETIME PRODUCTS, INC.®

If parts or hardware are damaged during assembly, contact our Customer Service Department to order replacement parts.

Si se dañan las piezas o elementos durante el armado, póngase en contacto con nuestro Departamento de servicios a clientes para obtener piezas de reemplazo.

Si vous endommagez des pièces ou accessoires au cours du montage, appelez notre Département de services à la clientèle pour obtenir pièces de remplacement.

Wenn Teile oder Befestigungselemente bei der Montage beschädigt werden, bestellen Sie Ersatzteile bei unserem Kundendienst.

In caso di danni qualsiasi all'attrezzatura, mettersi in contatto con il nostro Servizio di assistenza per ottenere dei componenti di ricambio.

Se peças ou ferragens forem danificadas durante a montagem, contacte o seu Serviço de Apoio ao Cliente para encomendar peças de substituição.

Als onderdelen of componenten tijdens assemblage beschadigd worden, dient u contact op te nemen met onze klantenservice om vervangingsonderdelen te bestellen.

Om några delar skadas vid hopsättningen ska du ta kontakt med vår kundtjänstavdelning och beställa nya delar.

Jeżeli jakieś części lub elementy łączeniowe ulegną uszkodzeniu podczas montażu, należy zamówić zamienniki w naszym Dziale Obsługi Klienta.

Dacă unele piese sau componente se defectează pe parcursul asamblării, contactați Departamentul de Asistență Clienți pentru a comanda piese de schimb.

Ak dôjde počas montáže k poškodeniu dielov, alebo príslušenstva, kontaktujte naše oddelenie pre služby zákazníkom a objednajte si náhradné diely.

Montaj esnasında parçalarda veya donanımda bir hasar meydana gelirse, yedek parça siparişi vermek için Müşteri Hizmetleri Departmanımızla irtibata geçin.

Amennyiben az összeszerelés során megsérülnek az alkatrészek vagy az összetevők, az alkatrészek megrendelése vagy cseréje érdekében lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal .

Jestliže při sestavování dojde k poškození součástí nebo spojovacího materiálu, kontaktujte naše oddělení služby zákazníkům a vyžádejte si náhradní díly.

Компоненти и крепежни елементи на уреда, повредени при сглобяване, могат да бъдат заменени в нашия отдел „Обслужване на клиенти".

LIFETIME®

www.lifetime.com

00 800 85561360

FROM NORTH AMERICA, CALL: 1-800-424-3865

LIFETIME EUROPE
After Sales, Euro Base
IDA Industrial Estate, Cork Road
Waterford, Ireland

LEUservices@euro-base.com

LIFETIME®

www.lifetime.com

00 800 85561 360

North America: 1-800-424-3865



LIFETIME PRODUCTS, INC.®

PLACE THIS STICKER ON THE MIDDLE POLE OF YOUR BASKETBALL SYSTEM

⚠ WARNING ⚠

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.

Owners must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.

- Only hang from the rim briefly to regain balance or avoid injuring others. Release the rim as soon as safely possible.
- During play, especially when performing dunk type activities, keep player's face away from the backboard, rim, and net. Serious injury could occur if teeth/face come in contact with the backboard, rim, or net. Player should wear a mouth guard during play.
- Do not slide, climb, or play on base or pole.
- Completely fill base according to manufacturer's instructions. Never leave the unit standing in an upright position without first filling the base with weight or the system will tip quickly causing serious personal injury.
- When adjusting height or moving system, keep hands and fingers away from moving parts.
- Do not allow children to move or adjust system.
- Do not wear jewelry (rings, watches, necklaces, etc.) during play. Objects may entangle in net.
- Keep organic material away from pole base. Grass, litter, etc. could cause corrosion and/or deterioration.
- Never play on damaged equipment.
- Surface beneath the base must be smooth and free of gravel or other objects. Punctures cause leakage and could cause system to tip over.
- Once a month check pole and all metal parts for signs of corrosion (rust, pitting, chipping). Completely remove rust and repaint with exterior enamel. If rust has penetrated any steel part, replace that part immediately.
- Check system before each use for proper ballast, loose hardware, excessive wear, instability, and signs of corrosion and repair before use.
- Do not use system during windy or severe weather. System may tip over. Place system in an area protected from the wind or in an area away from property that may be damaged if the system falls, and from overhead power lines.
- Do not use the system to lift or hoist anything. The mechanism is designed to lift only the weight of the backboard and rim. Do not hang anything from the handle, rim backboard, or lifter arms as this will damage the system and void the warranty.

www.lifetime.com

12/21/2010 # 1082371

COLOQUE ESTE AUTOADHESIVO DE ADVERTENCIA A LA SECCIÓN CENTRAL DEL SISTEMA DE BALONCESTO

⚠ ADVERTENCIA ⚠

SI NO SE OBEDECEN ESTAS ADVERTENCIAS PUEDEN PRODUCIRSE GRAVES LESIONES Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD.

El propietario del sistema debe asegurarse de que todos los jugadores conozcan y respeten estas reglas para que el sistema se use en forma segura.

- Cuélguese del aro sólo en forma breve, para recuperar el equilibrio o evitar lesionar a otros jugadores. Suéltese del aro lo más pronto que pueda hacerlo con seguridad.
- Durante el juego, especialmente al embocar violentamente de alto, la cara de los jugadores debe mantenerse alejada del tablero, el aro y la red. Pueden producirse lesiones graves si los dientes o la cara entran en contacto con el tablero, el aro o la red. Los jugadores deben usar un protector bucal durante el juego.
- No se deslice, no trepe ni juegue sobre la base o el poste.
- Llene la base completamente siguiendo las instrucciones del fabricante. Nunca deje la unidad en posición de uso sin haber llenado previamente la base con material de contrapeso, pues el sistema podría tumbarse rápidamente y causar graves lesiones personales.
- Mantenga las manos y los dedos alejados de las piezas movibles cuando regule la altura o desplace el sistema.
- No deje que los niños regulen ni desplacen el sistema.
- No use joyas (anillos, relojes, collares o gargantillas, etc.) durante el juego. Estos objetos pueden engancharse en la red.
- La superficie sobre la que se coloque la base debe estar lisa y desprovista de piedras, grava u otros objetos. Las perforaciones pueden originar pérdidas, y éstas pueden hacer que el sistema se tumbe.
- No permita que la base del poste entre en contacto con materiales orgánicos. El pasto, los desechos animales, etc., pueden causar corrosión y/o deterioros.
- Controle el poste y todas las piezas metálicas una vez al mes en busca de signos visibles de corrosión (oxidación, picaduras, escamado). Elimine todo rastro de óxido y vuelva a pintar con esmalte para exteriores. Si el óxido ha penetrado cualquier pieza de acero, reemplace esa pieza de inmediato.
- Inspeccione el sistema antes de cada uso para verificar que esté adecuadamente contrapesado, que los elementos de fijación no estén flojos, que no haya desgaste excesivo, inestabilidad ni signos de corrosión. Si encuentra irregularidades, repárelas antes de usar el sistema.
Nunca juegue con un equipo dañado.
- No use el sistema en presencia de vientos fuertes o condiciones climáticas adversas, ya que puede tumbarse. Coloque la unidad en su posición de almacenamiento y/o en una zona a resguardo del viento, lejos de propiedades personales que puedan dañarse si el sistema se cae, y de líneas de suministro de energía.
- No use el sistema para levantar ningún objeto. El mecanismo está diseñado para elevar solamente el peso del tablero con el aro. No cuelgue nada de la agarradera, el aro, el tablero ni los brazos de elevación, ya que esto puede dañar el sistema y anular la garantía.

www.lifetime.com

12/21/2010 # 1082371

COLLEZ CET AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT À LA SECTION DE MILIEU DU POTEAU DU SYSTÈME DE BASKETBALL

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

FAUTE DE NE PAS SUIVRE CES AVERTISSEMENTS, VOUS RISQUEZ DE CAUSER DES BLESSURES GRAVES ET/OU DES DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT.

Le propriétaire doit s'assurer que tous les joueurs connaissent et appliquent les règles suivantes afin d'utiliser l'équipement en toute sécurité.

- Ne vous suspendez pas à l'anneau plus que nécessaire pour retrouver votre équilibre ou éviter de blesser les autres joueurs. Relâchez l'anneau aussitôt que possible.
- Lors d'un match, particulièrement dans le cas des smashs, le visage du joueur ne doit pas faire face au panneau, à l'anneau, ni au filet. Le joueur risque de graves blessures si ses dents ou son visage entrent en contact avec le panneau, l'anneau, ou le filet. Les joueurs doivent toujours porter un protège-dents lorsqu'ils jouent.
- Ne glissez pas, ne grimpez pas, et ne jouez pas sur la base ou le poteau.
- Remplissez complètement la base selon les instructions du fabricant. Ne laissez jamais l'unité debout de plein pied sans avoir d'abord rempli la base avec un poids ou l'équipement pourrait basculer rapidement et causer de graves blessures.
- Lorsque vous ajustez la hauteur ou lorsque vous déplacez l'équipement, gardez vos mains et doigts loin des pièces mobiles.
- Ne permettez pas aux enfants de déplacer ou d'ajuster l'équipement.
- Ne portez pas de bijoux (bagues, montres, colliers, etc.) lorsque vous jouez. Ces objets pourraient s'accrocher au filet.
- La surface sur laquelle est posée la base doit être lisse et sans gravier ou tout autre objet qui pourrait trouer la base entraînant ainsi une fuite ce qui pourrait faire basculer l'équipement.
- La base ne doit pas non plus être posée sur aucun type de matière organique. L'herbe, les déchets, etc. peuvent entraîner la corrosion et la détérioration de l'équipement.
- Une fois par mois, vérifiez que le Poteau et toutes les pièces en métal ne montrent pas de signes de corrosion (rouille, piqûres, écaillage). Enlevez toute la rouille et repeignez complètement avec une peinture pour extérieur. Si la rouille a pénétré une des pièces en acier, vous devrez remplacer immédiatement la pièce en question.
- A chaque fois que vous allez utiliser l'équipement, vérifiez d'abord l'équilibre, la possibilité de pièces desserrées ou usées, la stabilité de l'équipement et tout signe de corrosion ou réparation nécessaire avant utilisation.
- Ne jouez jamais avec un équipement endommagé.
- N'utilisez pas l'équipement lors de fortes rafales de vent ou de mauvais temps. L'équipement pourrait basculer. Placez l'équipement dans un endroit abrité du vent ou bin des structures qu'il pourrait endommager s'il basculait et loin des fils électriques.
- N'utilisez pas l'équipement pour lever ou soubever quoique ce soit. Son mécanisme a été conçu uniquement pour soutenir le poids du panneau et de l'anneau. N'accrochez rien au manche, à l'anneau, au panneau ni aux leviers sous peine d'endommager l'équipement et d'annuler la garantie.

www.lifetime.com

12/21/2010 # 1082371

COLOQUE O AUTOCOLANTE NO CENTRO DO POSTE DO SEU SISTEMA DE BASQUETEBOL

⚠ ADVERTÊNCIA ⚠

A NÃO OBSERVÂNCIA DESTAS ADVERTÊNCIAS PODERÁ RESULTAR EM FERIMENTOS GRAVES E/OU EM DANOS MATERIAIS.

Os proprietários devem certificar-se de que os jogadores conhecem estas regras para a utilização segura do sistema.

- Pendurar apenas brevemente pelo aro para reganhar o equilíbrio ou para evitar ferir terceiros. Soltar o aro assim que possível do ponto de vista da segurança.
- Durante o jogo, especialmente ao realizar actividades do tipo de afundanços, manter o rosto do jogador afastado da tabela, aro e rede. Poderão ocorrer ferimentos graves nos dentes/rosto em contacto com a tabela, aro ou rede. O jogador deverá usar uma protecção para a boca durante o jogo.
- Não deslizar, trepar ou jogar na base ou no poste.
- Encher a base completamente de acordo com as instruções do fabricante. Nunca deixar a unidade numa posição vertical sem encher primeiro a base com lastro, caso contrário o sistema cairá rapidamente causando ferimentos graves.
- Para ajustar a altura ou para deslocar o sistema, manter as mãos e os dedos afastados das peças móveis.
- Não permitir que crianças desloquem ou ajustem o sistema.
- Não usar palharia (anéis, relógios, fios, etc.) durante o jogo. Os objectos podem emaranhar-se na rede.
- Manter material orgânico afastado da base do poste. Relva, lixo, etc. poderão provocar corrosão e/ou deterioração.
- Nunca jogar com equipamento danificado.
- A superfície sob a base deve ser lisa e livre de gravilha ou de outros objectos. Furos poderão provocar fugas e poderão fazer com que o sistema caia.
- Uma vez por mês verificar o poste e todas as peças metálicas para detectar a presença de sinais de corrosão (ferrugem, furos, lascamento). Remover completamente a ferrugem e pintar novamente com esmalte de exterior. Se a ferrugem tiver penetrado em alguma peça de aço, substituir imediatamente a peça.
- Inspeccionar o sistema antes de cada utilização para verificar o lastro adequado, a presença de componentes soltos, desgaste excessivo, instabilidade e sinais de corrosão, e reparar antes da utilização.
- Não utilizar o sistema durante tempo ventoso ou mau tempo. O sistema poderá cair. Colocar o sistema numa área protegida do vento ou numa área afastada de bens que possam ser danificados se o sistema cair, e de linhas de alta tensão.
- Não utilizar o sistema para levantar ou içar objectos. O mecanismo foi concebido para levantar apenas o peso da tabela e do aro. Não pendurar nada na pega, aro, tabela ou braços de levantamento, dado isto danificar o sistema e invalidar a garantia.

www.lifetime.com

12/21/2010 # 1082371

DIESEN AUFKLEBER AM PFOSTEN IHRER BASKETBALLANLAGE ANBRINGEN

⚠ WARNUNG ⚠

DAS NICHTBEACHTEN DIESER WARNUNGEN KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN UND/ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN.

Die Besitzer der Anlage müssen sicherstellen, dass alle Spieler die Sicherheitsvorschriften kennen und einhalten, damit die Sicherheit gewährleistet werden kann.

- Spieler dürfen sich nur kurz an den Korb hängen, um die Balance wiederzuerlangen oder um Verletzungen anderer Spieler gegenüber vorzubeugen. Lassen Sie den Korb so schnell los wie möglich, sobald es der Sicherheit dient.
- Beim Spielen und besonders beim Dunking sollten die Spieler ihre Gesichter vom Backboard, Rim und Netz fernhalten. Beim Kontakt mit dem Backboard, Rim oder Netz kann es zu ernsthaften Verletzungen des Gesichts und/oder der Zähne kommen. Die Spieler sollten während des Spiels einen Mundschutz tragen.
- Nicht auf den Sockel oder den Pfosten klettern. Nicht auf dem Sockel oder dem Pfosten spielen oder rutschen.
- Füllen Sie den Sockel vollständig und gemäß der Herstelleranleitung auf. Stellen Sie das Gerät nicht senkrecht auf, wenn der Sockel nicht vorschriftsmäßig beschwert wurde, da die Anlage sonst umkippen könnte und schwere Personenschäden verursachen kann.
- Halten Sie Ihre Hände und Finger von den beweglichen Teilen fern, wenn Sie die Höhe verstellen oder wenn Sie die Anlage verschieben.
- Lassen Sie Kinder nicht die Anlage einstellen oder verschieben.
- Während des Spielens keinen Schmuck tragen (Ringe, Uhren, Halsketten, usw.). Diese Gegenstände können sich im Netz verfangen.
- Organisches Material sollte vom Sockel ferngehalten werden. Gras, Abfall, etc. können Korrosion hervorrufen und/oder die Produktqualität beeinträchtigen.
- Spielen Sie nicht an einer defekten Anlage.
- Der Untergrund unter dem Sockel muss ebenerdig sein und die Anlage darf nicht auf Kies oder auf Objekten stehen. Einstichstellen können zu Lecks führen, wodurch die Anlage umfallen könnte.
- Prüfen Sie den Pfosten und alle Metallteile einmal pro Monat auf Anzeichen von Korrosion (Rost, Lochfraß, Abspliterungen). Entfernen Sie den Rost vollständig und streichen Sie die Fläche mit einem Lack, der für Außenanstriche geeignet ist. Falls Metallteile angerostet sind, sollten diese sofort ersetzt werden.
- Prüfen Sie die Anlage vor jedem Spiel auf die richtige Ballastmenge, lockere Eisenteile, auf übermäßige Verschleißerscheinungen, Instabilität und Anzeichen von Korrosion und Reparaturen.
- Benutzen Sie die Anlage nicht bei starkem Wind oder bei schlechten Wetterbedingungen. Die Anlage könnte umkippen. Lagern Sie die Anlage an einem windgeschützten Ort oder auf einer Freifläche, wo das Umkippen der Anlage keine Sachschäden verursachen und keine Stromkabel beschädigen kann.
- Benutzen Sie die Anlage nicht zum Heben von Gegenständen oder als Hebezug. Der Mechanismus ist nur dazu geeignet, das Gewicht des Backboards und des Korbs zu tragen. Hängen Sie keine Gegenstände an den Griff, das Netz, das Backboard oder an die Hebearme, da dies zu Schäden an der Anlage und zum Erlöschen der Garantie führen kann.

www.lifetime.com

12/21/2010 # 1082371

#1082371

LIFETIME PRODUCTS, INC.®

#1082374

APPORRE QUESTO ADESIVO SUL PALO CENTRALE DELL'ATTREZZATURA PER BASKETBALL

AVVERTENZA

IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE AVVERTENZE POTREBBE CAUSARE LESIONI GRAVI E/O DANNI MATERIALI

È necessario assicurarsi che tutti i giocatori conoscano e seguano queste regole per il funzionamento in sicurezza del sistema.

- Utilizzare il ferro che sostiene la rete solo brevemente per riprendere equilibrio o per evitare di fare male ad altri giocatori, ma lasciarlo andare non appena possibile.
- Durante il gioco, soprattutto quando si fanno delle schiacciate, tenere la faccia lontana dal tabellone, dal ferro e dalla rete. Se si sbatte con la faccia o con i denti contro il tabellone, il ferro o la rete ci si può fare veramente molto male. Si consiglia ai giocatori di indossare un paradenti durante le partite.
- Non arrampicarsi né giocare sul tabellone o sul palo.
- Riempire completamente la base secondo le istruzioni del produttore. Non lasciare il canestro in posizione verticale se la base non è stata riempita di materiale pesante, perché potrebbe inclinarsi e causare lesioni o danni.
- Quando si sposta l'attrezzatura o quando se ne regola l'altezza, tenere le dita lontane da parti in movimento.
- Non lasciare che i bambini spostino o regolino l'attrezzatura.
- Non indossare gioielli (anelli, orologi, collane, ecc.) durante il gioco, perché si possono impigliare nella rete.
- Tenere i materiali organici lontano dalla base del palo. Erba, spazzatura, e altri materiali possono causare corrosione e deterioramento.
- Non giocare mai con attrezzature danneggiate.
- La superficie sotto la base deve essere liscia e senza sassi o altri oggetti. Una foratura causa la perdita di materiale di stabilizzazione e può far inclinare pericolosamente l'attrezzatura.
- Una volta all'anno verificare il palo e le altre parti in metallo per eventuali segni di corrosione (ruggine, fori, vernice scrostata). Rimuovere completamente la ruggine e rivernicIare con smalto per esterni. Se la ruggine è penetrata in un componente in acciaio, sostituirlo immediatamente.
- Prima dell'uso, verificare che l'attrezzatura sia ben bilanciata, non sia usurata, non sia instabile e non abbia segni di corrosione. Ripararla prima dell'uso.
- Non usare l'attrezzatura in giornate ventose o in condizioni meteorologiche estreme, perché potrebbe rovesciarsi. Posizionarla in un area protetta dal vento e lontana da oggetti che potrebbero danneggiarsi se dovesse caderci sopra, o da cavi elettrici.
- Non usare l'attrezzatura per sollevare oggetti. Il meccanismo è adatto soltanto a sollevare il tabellone ed il ferro. Non appendere oggetti alla maniglia, al ferro, al tabellone o ai bracci di sollevamento perché si potrebbe danneggiare l'attrezzatura e rendere non più valida la garanzia.

www.lifetime.com

12/21/2010 # 1082374

KLEEF DEZE STICKER OP DE MIDDELSTE PAAL VAN UW BASKETBALSYSTEEM

WAARSCHUWING

HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE WAARSCHUWINGEN KAN LEIDEN TOT ERNSTIG LICHAMELIJK LETSEL EN/OF MATERIËLE SCHADE

Eigenaars moeten er voor zorgen dat alle spelers deze regels kennen en naleven om het systeem veilig te kunnen gebruiken.

- Ga enkel even aan de rand hangen om uw evenwicht terug te vinden of te vermijden dat anderen gekwetst worden. Laat de rand zo snel mogelijk weer los.
- Tijdens het spelen, vooral bij het dumpen van de bal in de basket van bovenaf, moet de speler er voor zorgen dat zijn gezicht niet tegen het bord, de rand en het net botsen. Anders kan dit leiden tot ernstig lichamelijk letsel als de tanden of het gezicht van de speler in aanraking komen met het bord, de rand of het net. Spelers moeten een mondbescherming dragen tijdens het spel
- Zorg er voor dat u niet te dicht bij de basis of de paal uitglijdt, omhoog springt of speelt.
- Vul de basis volledig conform de instructies van de producent. Laat de unit nooit rechtop staan zonder de basis eerst met gewicht te vullen omdat het systeem anders snel kan omkantelen en daardoor ernstig letsel aan personen kan toebrengen.
- Bijhet aanpassen van de hoogte of het verplaatsen van het systeem, moet u handen en vingers uit de buurt van bewegende onderdelen houden.
- Laat niet toe dat kinderen het systeem verplaatsen of aanpassen.
- Tijdens het spelen mag u geen juwelen (ringen, uurwerken, halsketingen) dragen. Deze juwelen kunnen in het net blijven vasthangen.
- Houd organisch materiaal uit de buurt van de paalbasis. Gras, afval, enz. kan leiden tot corrosie en/of beschadiging.
- U mag nooit met beschadigd materiaal spelen.
- Het oppervlak onder de basis moet vlak en zonder grind of andere objecten zijn. Als er gaatjes in het systeem komen, kan dit lekken of omkantelen.
- Eens per maand moet de paal en alle metalen onderdelen gecontroleerd worden op sporen van corrosie (roest, putjes, losse stukjes). Verwijder alle roest en breng nieuwe lak aan. Als een stalen onderdeel verroest is, moet dit onderdeel onmiddellijk worden vervangen.
- Vóór gebruik moet het systeem gecontroleerd worden op ballast, losse onderdelen, overmatige slijtage, instabiliteit en sporen van corrosie en indien nodig hersteld worden.
- Het systeem mag niet gebruikt worden bij winderig of guur weer. Het systeem kan omkantelen. Plaats het systeem in een ruimte waar het beschermd is tegen de wind of in een ruimte uit de buurt van objecten die beschadigd kunnen worden bij het omvallen van het systeem en uit de buurt van stroomleidingen.
- Het systeem mag niet gebruikt worden om voorwerpen op te tillen of omhoog te hijsen. Het mechanisme is enkel berekend om het gewicht van het bord en de rand te dragen. U mag nets ophangen aan de handel, de rand, het bord of de hefarmen omdat dit het systeem zal beschadigen waardoor de garantie vervalt.

www.lifetime.com

12/21/2010 # 1082374

PLACERA DENNA DEKAL PÅ MITTSTÅNGEN AV DITT BASKETBOLLSYSTEM

VARNING

UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA DESSA VARNINGAR KAN LEDA TILL ALLVARLIG PERSON- OCH/ELLER SAKSKADA.

Ägarna måste försäkra sig om att alla spelare känner till och följer dessa regler gällande säker hantering av systemet.

- Häng i ringen endast en kort stund för att återfå balansen eller undvika att skada andra. Släpp ios ringen så snart det är säkert möjligt.
- Under spel, speciellt vid dunkning bör spelaren vända bort ansiktet från plankan, ringen och nätet. Allvarlig skada kan uppstå om tänder/ansiktet kommer i kontakt med plankan, ringen eller nätet. Spelare bör ha att munskydd under spelet.
- Gå, klättra eller spela inte på foten eller stången.
- Fyll upp foten helt och hållet enligt tillverkarens anvisningar. Ställ aldrig enheten stående upprätt utan att först fylla foten med vikt, för det finns en risk att enheten väter snabbt och orsaker allvarlig personskada.
- Då höjden ställs in eller vid förflyttning av systemet bör händer och fingrar hållas borta från rörliga delar.
- Låt inte barn flytta eller ställa in systemet.
- Bär inga smycken (ringar, klockor, halsband osv.) under spelet. De kan trassla in sig i nätet.
- Håll organiskt material borta från stångfoten. Gräs, skräp osv. kan orsaka korrosion och/eller försämring.
- Använd aldrig en skadad utrustning vid spel. Ytan under foten måste vara jämn och fri från grus eller andra föremål. Hål orsakar läckage och kan leda till att systemet välter.
- Kontrollera stången och alla metalldelar en gång i månaden för tecken på korrosion (rost, hål, hack). Avlägsna all rost och måla över med emaljfärg för utomhusbruk. Om rosten har tärnat igenom någon del av stål bör denna del bytas ut omedelbart.
- Kontrollera systemet före varje användning, så att ballasten är tillräcklig, att delarna inte är lösa eller utfjäntа, att systemet är stabilt, och att det inte finns tecken på korrosion och behov av reparation.
- Använd inte systemet i båst eller svåra väderförhållanden. Systemet kan välta. Placera systemet på ett område som är skyddat från vind eller på ett område som ligger borta från egendom som kan skadas om systemet välter och från elledningar ovanför.
- Använd inte systemet för att lyfta eller hissa upp någonting. Mekanismen är endast till för att lyfta plankans och ringens vikt. Häng inget från handtaget, ringen, plankan eller lyftarmarna då detta skadar systemet och gör garantin ogiltig.

www.lifetime.com

12/21/2010 # 1082374

UMIEŚCIĆ NALEPKĘ NA ŚRODKU WYSOKOŚCI SŁUPKA ZESTAWU DO KOSZYKÓWKI

OSTRZEŻENIE

NIE STOSOWANIE SIĘ DO NINIEJSZYCH OSTRZEŻEŃ MOŻE PROWADZIĆ DO POWAŻNYCH OBRAŻEŃ CIAŁA LUB STRAT MATERIALNYCH.

Właściciel musi zapewnić, by wszyscy gracze znali podane tu zasady bezpiecznego użytkowania zestawu i stosowali się do nich.

- Zawieszanie się na obręczy może być chwilowe, dla odzyskania równowagi lub uniknięcia zderzenia z innym graczem. Obręcz należy puścić natychmiast, gdy tylko pozwalają względy bezpieczeństwa.
- Podczas gry, szczególnie przy zagraniach wsadowych, gracz musi utrzymywać twarz z dala od tablicy, obręczy i siatki. W przypadku kontaktu twarzy/zębów z tablicą, obręczą lub siatką może dojść do poważnego urazu. Gracze powinni podczas gry używać ochraniaczy zębów.
- Nie wolno ślizgać się, wspinać lub bawić na podstawie zestawu lub słupku.
- Podstawę należy obciążyć, całkowicie ją napełniając zgodnie z zaleceniami producenta. Nigdy nie pozostawiać zestawu ustawionego pionowo bez uprzedniego obciążenia podstawy, ponieważ łatwo może dojść do jego upadku, powodując poważne obrażenia ciełesne.
- Podczas regulacji wysokości albo przenoszenia zestawu trzymać palce i dłonie z dala od ruchomych części.
- Nie pozwalać dzieciom na przenoszenie lub regulację zestawu.
- Na czas gry zdjąć biżuterię (pierścionki, zegarki, naszyjniki itp.). Przedmioty te mogą zaczepić się o siatkę.
- Nie dopuszczać do kontaktu materiałów organicznych z podstawą słupka. Trawą, śmieci itp. mogą być przyczyną korozji i odkształceń.
- Nigdy nie używać do gry sprzętu uszkodzonego.
- Podłoże pod podstawą zestawu musi być gładkie oraz wolne od żwiru i innych obiektów. Przedziurawienie spowoduje wyciek balastu i może doprowadzić do przewrócenia się zestawu.
- Raz w miesiącu skontrolować słupek i wszystkie metalowe części pod względem oznak korozji (rdza, wżery, łuszczenie). Usunąć wszelkie rdzę i pokryć odtworzone miejsca lakierem przeznaczonym do stosowania zewnętrznego. Jeżeli na skutek rdzy doszło do perforacji jakiejś metalowej części, należy ją niezwłocznie wymienić.
- Przed każdym użyciem sprawdzić zestaw, czy jest prawidłowo obciążony, czy nie występują poluzowania elementów łączących, czy nie jest on nadmiernie zużyty lub niestabilny i czy nie ma oznak korozji, a następnie naprawić przed przystąpieniem do użytkowania.
- Nie korzystać z zestawu przy silnym wietrze lub złej pogodzie. W takich warunkach zestaw mógłby się przewrócić. Zestaw należy ustawiać w miejscu osłoniętym od wiatru oraz w odpowiedniej odległości od obiektów, które mogłyby zostać uszkodzone przy ewentualnym jego upadku, jak również poza zasięgiem napowietrznych linii elektrycznych.
- Nie używać zestawu do podnoszenia lub zawieszania czegokolwiek. Konstrukcja jest obliczona tylko do utrzymywania ciężaru tablicy i obręczy. Nie zawieszać nic na uchwytach, obręczy, tablicy ani ramionach nośnych, ponieważ spowoduje to uszkodzenie zestawu oraz utratę gwarancji.

www.lifetime.com

12/21/2010 # 1082374

HELYEZZE EZT A MATRICÁT A KOSÁRLABDA-RENDSZER KÖZÉPSŐ OSZLOPÁRA

FIGYELEM

A FIGYELMEZTETÉSEK BE NEM TARTÁSA SÚLYOS SÉRÜLÉSHEZ VEZETHET ÉS/VAGY KÁRT OKOZHAT A TULAJDONBAN.

A tulajdonosnak meg kell győződnie róla, hogy az összes játékos ismeri és követi a rendszer biztonságos működéséhez szükséges ezen szabályokat.

- Csak rövid ideig kapaszkodjon a Kosárgyűrűbe az egyensúlya megtartása vagy a mások sérülésének elkerülése érdekében. Engedje el a kosárgyűrűt, a lehető leghamarabb, amint az biztonságosan megtehető.
- A játék során, különösen a szálalások esetén, a játékos arca ne kerüljön közel a Hátlaphoz, a Kosárgyűrűhöz és a Hálóhoz. Amennyiben a fog/arc hozzáér a Hátlaphoz, a Kosárgyűrűhöz vagy a Hálóhoz, akkor súlyos sérülés léphet fel. A játékos játék során viselnie kell szájvédőt.
- Ne csússzon le a Talapzaton vagy az Oszlopon, valamint ne másszon fel rájuk és ne játsszon azokkal.
- Töltse fel teljesen a Talapzatot a gyártó utasításainak megfelelően. Soha ne hagyja felállított helyzetben az egységet a Talapzat előzetes feltöltése nélkül, mert azegységfeldőlhet, és személysérülést okozhat.
- A magasság beállításakor vagy a rendszer mozgatásakor tartsa távol a kezét vagy ujjait a mozgó részektől.
- Ne engedje, hogy gyerekek mozgassák vagy állítsák be a rendszert.
- Ne viseljen ékszereket (gyűrűt, karórát, nyakláncot stb.) a játék során. Ezek a tárgyak beakadhatnak a hálóba.
- Tartsa távol a szerves anyagokat az oszlop talapzatától. A fű, szennyeződés stb. korróziót és/vagy károsodást okozhat.
- Soha ne játsszon sérült berendezésen.
- A Talapzat alatti területnek egyenletesnek és kavicstól vagy egyéb tárgyektől mentesnek kell lennie. Az átlyukadás szivárgást okozhat, és a rendszer felborulását okozhatja.
- Havonta egyszer ellenőrizze az oszlopot és a fémrészeket, hogy nincs-e rajtuk korrózió (rozsda, pontkorrózió, felpattogzás). Távolítsa el teljesen a rozsdát, és fesse le újból külső ápolószerrel. Amennyiben a rozsda bármilyen acél részbe behatolt, azonnal cserélje kiazt a részt.
- Minden egyes használat előtt ellenőrizze, hogy a rendszeren megfelelő-e a ballaszt, nincs-e laza alkatrész, túlzott kopás, instabilitás és korrózióra utaló jel, majd javítsa meg az egységet.
- Ne használja a rendszert erős szélben vagy szélsőséges időjárás során. A rendszer felborulhat. Helyezze a rendszert szélvédett helyre, és távol az olyan tulajdontól, amely a rendszer felborulása esetén károsodhat. A rendszert a légvezetékektől is távol kell tartani.
- Ne használja a rendszert tárgyak felemeléséhez vagy felhúzásához. A szerkezet csak a Hátlap és a Kosárgyűrű súlyának megtartására tervezett. Ne akasszon semmit a karra, a kosárgyűrűre, a hátlapra vagy az emelőkarokkra, mert az károsítja a rendszert, és semmissé teszia jótállást.

www.lifetime.com

12/21/2010 # 1082374

LIFETIME PRODUCTS, INC.®

#1082377

AMPLASAȚI ETICHETA PE PILONUL DIN MIJLOC AL SISTEMULUI DE BASCHET

⚠ AVERTISMENT ⚠

NERESPECTAREA ACESTOR AVERTISMENTE POATE DUCE LA VĂTĂMARE CORPORALĂ GRAVĂ ȘI/SAU DISTRUGEREA PROPRIETĂȚII.

Proprietarii trebuie să se asigure că toți jucătorii cunosc și respectă aceste reguli de utilizare în siguranță a sistemului.

- Susțineți-vă numai un scurt timp de cadru pentru a vă recăpăta echilibrul sau a evita rănirea altor persoane. Elibera ți cadrul cât mai curând posibil din punct de vedere al siguranței.
- În timpul jocului, în special la aruncările la coș, nu apropiați fața jucătorului de panou, cadru sau plasă. Este posibil să apară accidente grave dacă dinții sau fața atinge panoul, cadrul sau plasa. Jucătorii trebuie să poarte un dispozitiv de protecție a gurii în timpul jocului.
- Nu alunecați, nu urcați sau jucați pe suport sau pilon.
- Umpleți în totalitate suportul în conformitate cu instrucțiunile fabricantului. Niciodată nu lăsați în poziție verticală structura fără a umple mai întâi suportul cu greutate, în caz contrar, sistemul se poate răsturna și cauza vătămare corporală gravă.
- Când reglați înălțimea sau mutați sistemul, feriți mâinile și degetele de părțile mobile.
- Nu lăsați copiii să mute sau să regleze sistemul.
- Nu purtați bijuterii (inele, ceasuri, lănțișoare etc.) în timpul jocului. Este posibil ca aceste obiecte să se agațe de plasă.
- Curățați baza pilonului de materiale organice. Iarba, gunoiul etc. pot cauza coroziune și/sau deteriorare.
- Niciodată nu vă jucați cu un echipament deteriorat.
- Suprafața de sub suport trebuie să fie netedă și lipsită de prundiș sau alte obiecte. Perforările pot duce la scurgeri și pot cauza răsturnarea sistemului.
- Verificați o dată pe lună pilonul și piesele metalice pentru a depista urmele de coroziune (rugină, defoliere, aparițiа aș chiilor). Îndepărtați în totalitate rugina și vopsiți produsul cu emal pentru exterior. Dacă rugina a pătruns în componentele de oțel, înlocuiți imediat componenta respectivă.
- Verificați sistemul înainte de fiecare utilizare pentru a vă asigura de balastul adecvat, a depista piesele slăbite, uzura excesivă, instabilitatea și orice semn de coroziune; executați reparații înainte de utilizare.
- Nu utilizați sistemul în condiții de vânt sau metoc ce ar putea cauza instabilitatea sistemului să se răstoarne. Amplasați sistemul într-o zonă protejată de vânt și departe de obiectele ce pot fi deteriorate dacă acesta cade; nu amplasați sistemul în apropierea liniilor de electricitate suspendate.
- Nu utilizați sistemul pentru activități de ridicare sau mutare. Mecanismuleste proiectat pentru a ridica numai greutatea panoului și cadrului. Nu agățați nicio obiect de mâner, cadru, panou sau brațele de ridicare, întrucât această procedură poate deteriora sistemul și anula garanția.

ŠTÍTOK NALEPTE UPROSTRED SĽPU BASKETBALOVÉHO SYSTÉMU

⚠ VÝSTRAHA ⚠

NEDODRŽANIE TÝCHTO VÝSTRAH MÔŽE SPÔSOBIŤ VÁŽNY ÚRAZ A/ALEBO POŠKODENIE MAJETKU.

Vlastníci sú povinní zaistiť aby všetci hráči poznali a dodržiavali tieto pravidlá bezpečného používania systému.

- Na obručsa vešajte len na krátko aby ste získali stratenú rovnováhu, alebo aby ste nezranili ostatných. Akonáhle je to bezpečné, pustite sa obruče.
- Počas hry, hlavne pri takzvanom „smečovaní“, dávajte pozor na kontakt tváre s odrazovou doskou, obručou a sieťkou. Pri kontakte zubov/tváre s odrazovou doskou, obručou, alebo sieťkou môže vzniknúť vážne zranenie.
- Nešmýkajte sa, nelezte a nehrajte na základni, ani na stĺpe.
- Základňu naplňte podľa podľa pokynov výrobcu. Nikdy nenechávajte jednotku vo vertikálnej polohe bez predchádzajúceho naplnenia základne zátažou, v opačnom prípade môže dôjsť k prevráteniu systému, čo môže viesť k ťažkým zraneniam.
- Pri nastavovaní výšky, alebo pri presúvaní systému dávajte pozor na ruky a prsty aby sa nedostali do kontaktu s pohyblivými súčasťami.
- Nenechajte deti aby posúvali alebo nastavovali systém.
- Počas hry by ste nemali mať šperky (prstene, hodinky, náhrdelníky, atď.). Tieto predmety sa môžu zamotať do sieťky.
- Zabráňte vnikaniu organických materiálov do základne. Tráva, nečistoty, atď. môžu spôsobiť koróziu a/alebo poškodenie materiálu.
- Nikdy nehrajte s poškodeným vybavením.
- Povrch pod základňou musí byť hladký a očistený od kamienkov a iných predmetov. Prepichnutie môže spôsobiť únik vody a prevrátenie systému.
- Raz za mesiac skontrolujte stĺp a všetky kovové časti z hľadiska známok korózie (hrdza, jamkovanie, odlupovanie farby). Dôkladne odstráňte hrdzu a aplikujte náterovú látku do exteriéru. Ak hrdza prenikla cez oceľovú súčiastku, okamžite ju vymeňte.
- Pred každým použitím skontrolujte záťaž, uvoľnené diely, nadmerné opotrebenie, nestabilitu a známky korózie a pred použitím zabezpečte opravu.
- Nepoužívajte systém pri vetre, alebo v zlých klimatických podmienkach. Môže dôjsť k prevráteniu. Umiestnite systém na miesto chránené pred vetrom, alebo na miesto vzdialené od majetku aby nedošlo k jeho poškodeniu prípade, a taktiež mimo vzdušného elektrického vedenia.
- Nepoužívajte systém na vzdvihanie predmetov. Mechanizmus je skonštruovaný len na vzdvihanie odrazovej dosky a obruče. Nevešajte sa na rúčku, obruč, odrazovú dosku ani na vzdvihacie ramená, pretože môže dôjsť k poškodeniu systému a neplatnosti záruky.

BU ETİKETİ BASKETBOL SİSTEMİNİZDEKİ ORTA DİREĞE YAPIŞTIRIN

⚠ UYARI ⚠

BU UYARILARA UYMA KONUSUNDAKİ İHMALLER, ÇİDDİYARALANMALARA VE/VEYA MAL ZARARINA NEDEN OLABİLİR.

Mal sahipleri, sistemin güvenli bir şekilde çalışması için tüm oyuncuların bu kurallar hakkında bilgi sahibi olduğundan ve kurallara uyduğundan emin olmalıdır.

- Çember'e yalnızca dengeniz tekrar kazanmak için veya başkalarını yaralamaktan kaçınmak için asılın. Çemberi mümkün olduğunca kısa bir sürede ve güvenli bir şekilde bırakın.
- Oyun sırasında, özellikle smaç benzeri aktiviteler yaparken, oyuncunun yüzünü Panya'dan, Çember'den ve Ağ'dan uzak tutun. Eğer dişler/yüz Panya'ya, Çember'e veya Ağ'a temas ederse ciddi yaralanmalar meydana gelebilir. Oyuncu, oyun sırasında ağız koruyucu kullanmalıdır.
- Taban veya Direk üzerinde kaymayın, bunlara tırmanmayın veya bunlar üzerinde oyun oynamayın.
- Taban'ı üreticinin talimatlarına göre tamamen doldurun. Taban'ı ağırlıkla doldurmadan ünitey idik bir pozisyonda asla bırakmayın. Yoksa sistem hızlı bir şekilde devrilerek ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- Yükseklği ayarlarken veya sistemi yerinden oynatırken ellerinizi ve parmaklarınızı sistemin hareketli kısımlarından uzak tutun.
- Çocukların sistemi yerinden oynatmalarına veya ayarlamalarına izin vermeyin.
- Oyun sırasında üzerinizde zinet eşyası (yüzük, saat, kolya vs. gibi) taşımayın. Bu tür nesneler Ağ'a takılabilir.
- Organik maddeleri Direk Taban'ından uzak tutun. Ot, çöp vs. korozyona veveya çürümeye neden olabilir.
- Hasarlı ekipman üzerinde asla oynamayın.
- Taban'ın altındaki yüzey pürüzsüz olmalı ve çakıl ve benzeri maddelerden arınmış olmalıdır. Bu türden maddelerin oluşturduğu delikler sızıntıya yol açıp sistemin devrilmesine neden olabilir. .
- Ayda bir kere Direk'i ve bütün metal parçaları korozyon (paslanma, karıncalanma, yontulma) ihtimaline karşı kontrol edin. Pası tamamen yok edin ve dış yüzeyi emaye boya ile yeniden boyayın. Eğer pas herhangi bir çelik parçaya nüfuz ettiyse o parçayı hemen yenisiyle değiştirin.
- Her kullanımdan önce sistemi gerekli ağırlık, gevşek donanım, aşın yıpranma, dengesizlik ve korozyon açılarından kontrol edin ve kullanmadan önce tamir edin.
- Sistemi rüzgarlı veya şiddetli hava koşullarında kullanmayın. Sistem devrilebilir. Sistemi rüzgara karşı korunaklı bir alana veya sistem devrilirse zarar görebilecek taşınmazların olmadığı ve üstten geçen güç kablolarından uzak bir alana koyun.
- Sistemi herhangi bir şeyi kaldırmak veya yükseltmek için kullanmayın. Mekanizma, sadece Panya'nın ve Çember'in ağırlığını kaldıracak şekilde tasarlanmıştır. Sisteme hasar verip garantiyi geçersiz kılabileceği için Tutma Kolu'na, Çember'e, Panya'ya veya Kaldırma Kolları'na hiç bir şey atmayın.

TUTO NÁLEPKU UMÍSTĚTE NA STŘEDNÍ ČÁST TYČE VAŠEHO BASKETBALOVÉHO SYSTÉMU

⚠ VAROVÁNÍ ⚠

NEDODRŽOVÁNÍ TĚCHTO VAROVÁNÍ MŮŽE VÉST K ZÁVAŽNÉMU ZRANĚNÍ A/NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU.

Majitel musí zajistit, aby všichni hráči znali a dodržovali tato pravidla bezpečného provozu systému.

- Na koš se zavěšujte jen krátce, jen abyste znovu nabyli rovnováhu nebo zabránili úrazu spoluhráčů. Koše se pusťte co nejdříve, jak je to bezpečné možné.
- Při hře, obzvláště při smečování a podobných aktivitách, se nesmí tvář hráče dostat do blízkosti desky, koše a sítě. Při kontaktu zubů a obličeje s deskou, košem a sítí může dojít k závažnému zranění. Při hře by měli hráči nosit chránič zubů.
- Neklouzejte, nešplhejte a nehrajte si na tyči nebo základně.
- Podle návodu výrobce k použití základnu zcela naplňte. Systém nikdy nenechávejte stát, aniž byste nejprve základnu nezatížili, protože jinak se systém snadno převrátí a způsobí vážné zranění osob.
- Při přizpůsobování výšky nebo přesunování systému dávejte pozor, aby ruce a prsty zůstaly mimo pohybující se části.
- Nedovolte, aby systém přesunovaly nebo přizpůsobovaly děti.
- Při hře nenoste šperky (prsteny, hodinky, náramky, atd.). Předměty se mohou zamotat do sítě.
- Zabraňte vniknutí organických materiálů do základny. Tráva, smetí, atd. může způsobit korozi a/nebo opotřebení.
- Nikdy nehrajte na poškozeném zařízení.
- Povrch pod základnou musí být hladký bez štěrku a jiných objektů. Propíchnutí způsobí prosakování a může vést k překocení systému.
- Jednou za měsíc zkontrolujte tyč a všechny kovové části, zda nejeví známky koroze (rez, dolíčkování, odlupování). Rez zcela odstraňte a znovu natřete vnější m emailem. Jestliže rez pronikl některou kovovou součástí, součást okamžitě vyměňte.
- Před každým použitím systém zkontrolujte z hlediska zakotvení, volných součástí, nadměrného opotřebení, nestability a známek koroze a závady před použitím opravte.
- Systém nepoužívejte ve větrném nebo špatném počasí. Může se převrátit. Systém umístěte do oblasti chráněné před větry a mimo objekty, které by se mohly pádem systému poškodit, a neumísťujte ho pod elektrické dráty.
- Systém nepoužívejte ke zvedání nebo vytahování předmětů. Mechanismus je sestrojen tak, že může zvedat pouze váhu desky a koše. Na kojeť, koš, desku a ramena zvedáku nic nezavěšujte, protože by došlo k poškození systému a neplatnosti záruky.

ТОЗИ СТИКЕР ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАЛЕПЕН ВЪРХУ СРЕДНАТА СЕКЦИЯ НА ГРЕДАТА

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ⚠

НЕСПАЗВАНЕТО НА ТЕЗИ УКАЗАНИЯ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ТЕЖКИ ЗЛОПОЛУКИ И МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ.

Собственикът на уреда е длъжен да се увери, че всички играчи са запознати с правилата за безопасност, и да следи за спазването им.

- Забранява се увисване на обръча, освен за кратко време при възстановяване на равновесие и опасност от нараняване на другите. Обръчът следва да бъде освобождаван бързо и безопасно.
- Непозволявайте на играчите да се люлеят с лицата си до таблото, обръча и мрежата на коша по време на игра, особено при стрелба в коша. Неспазването на това изискване може да доведе до тежки зъбни и лицеви травми. Играчите трябва да носят зъбни протектори.
- Забранява се пързаляне и игра върху основата, асъщо така и катерене по гредата.
- Напълнете основата с баласт в съответствие с указанията на производителя. В никакъв случай не оставяйте уреда изправен без баласт — той веднага се накланя, което може да доведе до тежки наранявания.
- Пазете ръцете и особено пръстите от подвижните части при регулиране на височина или преместване на уреда.
- Не позволявайте на деца да местят и да регулират уреда.
- Да не се носят часовници и накити (гривни, гердани и т.н.) по време на игра — те могат да се закачат за мрежата.
- Пазете основата на гредата от замърсяване с трева, слама и други органични материали — те могат да станат причина за нейното корозиране и преждевременно износване.
- Строго се забранява използване на повреден уред.
- Повърхността под основата трябва да бъде равна и върху нея да няма чакъл или други предмети. Загуба на баласт поради пробиване на основата може да доведе до преобръщане на уреда.
- Ежемесечно проверявайте гредата и металните компоненти за корозия (ръжда, точкова ерозия, олющване), почиствайте добре ръждясалите места и ги боядисвайте с емайл за външна употреба. Металните части, развалени от ръжда, трябва да бъдат веднага заменени.
- Предимствакои полване на уреда проверявайте наличието на баласт, крепежни компоненти, износване, устойчивост, а също така следи от корозия и при необходимост го ремонтирайте.
- Забранява се използване на уреда при лоши метеорологични условия или вятър — той може да се преобърне. Поставете уреда на защитено от вятър място и на разстояние от предмети, които могат да се повредят при неговото падане, а също така далече от надземни електрически линии.
- Забранява се използване на уреда за вдигане и преместване на предмети. Опорните елементи са изчислени да издържат само тегло на табло и обръча. Забранява се окачване на каквито и да било предмети върху дръжката, обръча, таблото и поддържащите профили — това води до увреждане на уреда и анулиране на гаранцията.

WARRANTY INFORMATION

LIFETIME BASKETBALL EQUIPMENT

5-YEAR LIMITED FACTORY WARRANTY*

THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE SUBSTITUTIONS TO WARRANTY CLAIMS IF PARTS ARE UNAVAILABLE OR OBSOLETE.

1. Lifetime basketball systems are warranted to the original purchaser to be free from defects in material or workmanship for a period of five years from the date of original retail purchase. The word "defects" is defined as imperfections that impair the use of the product. Defects resulting from misuse, abuse or negligence will void this warranty. This warranty does not cover defects due to improper installation, alteration or accident. This warranty does not cover damage caused by vandalism, rusting, "acts of nature" or any other event beyond the control of the manufacturer.

2. This warranty is nontransferable and is expressly limited to the repair or replacement of defective basketball equipment. If the equipment is defective within the terms of this warranty, Lifetime Products, Inc. will repair or replace defective parts at no cost to the purchaser. Shipping charges to and from the factory are not covered and are the responsibility of the purchaser. Labor charges and related expenses for removal, installation or replacement of the basketball system or its components are not covered under this warranty.

3. This warranty does not cover scratching or scuffing of the product that may result from normal usage. In addition, defects resulting from intentional damage, negligence, unreasonable use or hanging from the net or rim will void this warranty.

4. Liability for incidental or consequential damages is excluded to the extent permitted by law. While every attempt is made to embody the highest degree of safety in all equipment, freedom from injury cannot be guaranteed. The user assumes all risk of injury resulting from the use of this product. All merchandise is sold on this condition, and no representative of the company may waive or change this policy.

5. This product is not intended for institutional or commercial use; Lifetime Products, Inc. does not assume any liability for such use. Institutional or commercial use will void the warranty.

6. This warranty is expressly in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability or fitness for use to the extent permitted by Federal and state law. Neither Lifetime Products, Inc., nor any representative assumes any other liability in connection with this product. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

ALL WARRANTY CLAIMS MUST BE ACCOMPANIED BY A SALES RECEIPT.

REPORT PRODUCT DEFECTS IN WRITING TO:

Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010, or call (800) 225-3865

M-F 7 a.m. to 5 p.m. MST.

Call or visit our Web site for Saturday hours

Please include your dated sales receipt and photographs of damaged parts.

To register the product, visit our Web site at www.lifetime.com

LIFETIME®

www.lifetime.com

*Only valid in the United States and Canada